


取扱説明書

90mm 高圧エア釘打

モデル AN930H モデル AN931H (エアダスタ付)



イラストは (AN931H)

このたびは **90mm 高圧エア釘打**をお買い 上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい

ただいて、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願い致します。 なお、この取扱説明書はお

なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



目次

•	主要機能	3
	安全上のご注意	4
	各部の名称および標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	別販売品のご紹介	9
_	使い方	10
•	・安全装置の確認	10
	・女宝装直の唯認	1 U
	・トリカロックの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 10
	・コンプレッサの選定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 12
	・エアホースの選定について	- 12
	・コンプレッサ、エアホースの保管・点検	- 12
	・釘の入れ方	- 13
	・単発・連続打ちの切替機構	- 14
	・アジャスタ (打ち込み深さ調整) の操作方法	- 15
	・フックの使い方	- 16
	・エアホースの接続	- 16
	・ノーズアダプタの使い方	- 17
	・エアダスタの使い方(AN931H のみ)	- 18
	・連結シートの切り方‐‐‐‐‐	- 19
	・釘詰まりの直し方	- 19
	・エア圧力の目安と調整方法	- 20
	・鋼板への釘打ち作業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 20
	・コンクリートへの釘打ち作業について‐‐‐‐‐‐‐	- 22
•	保守・点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 23
	・作業後の保管	- 23
	・本機の清掃	- 23
	・純正オイルの使用	- 23
	・本機のお手入れ	- 24
	・ご修理の際は	- 24

主要機能

モデル主要機能	AN930H	AN931H		
使用空気圧力	$1.18 \sim 2.26 MPa \ (12 \sim 23 kgf/cm^2)$			
使用釘	ワイヤ釘 45 〜 90mm シート釘 45 〜 75mm			
釘装てん数	ワイヤ釘:120 ~ 300 本 (1 巻) シート釘 200 本 (1 巻)			
質量	2.5kg	2.6kg		
本機寸法	長さ 286mm ×幅 125mm ×高さ 330mm	長さ 303mm ×幅 125mm ×高さ 330mm		
使用ホース内径	φ 4.0mm 以上			

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land 警告 🖟 🖈 注意 🖟 注 の意味について

⚠警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注:製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPB069-6

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

- 1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
- ・ 本機の取扱い知識が不十分な場合、事故の原因になります。
- 2. 次のときは、本機を使用しないでください。
- 事故の原因になります。
 - ○疲れているとき、身体が不調なとき。
 - ○酒類や薬物を飲んで正常な操作ができないとき。
- 3. 保護メガネ、耳栓を装着し、また作業環境に応じてヘルメットなども 着用して釘打ち作業をしてください。
- ・ 装着しないと打ち損じの釘や釘の連結片で目などにけがをしたり、打撃音および排気音で耳を痛める原因になります。
- 4. 揮発性可燃物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しないでください。
- 釘を打ち込むときの火花で火災を起こす恐れがあります。
- 5. 紅打ち作業以外の用途には使用しないでください。
- 事故の原因になります。
- 6. 本機に刻印や溶接等の改造をしないでください。
- 外枠が破損し、けがの原因になります。
- 7. 動力源は圧縮空気を使用してください。
- 圧縮空気以外のガス (プロパン、アセチレン、酸素など) を用いると爆発する 恐れがあります。
- 8. 圧縮空気の圧力は $1.18\sim 2.26~\text{MPa}$ ($12\sim 23~\text{kgf/cm}^2$) の範囲内で使用してください。
- · 高過ぎる圧力は、損傷による事故の原因になります。
- 9. カバーは、はずさないでください。
- ・はずすと釘の連結片や打ち損じの釘が飛散し、事故の原因になります。
- 10. 安全装置が正常に作動するか確認してからご使用ください。
- 安全装置に異常があると、事故の原因になります。
- 11.足場を使って作業する場合、常に足場をしっかりさせ、バランスが保てる姿勢で作業してください。
- 足場が不安定だと事故の原因になります。


⚠警告

- 12.屋根などで作業をするときは、前進しながら打つようにしてください。
- ・ 後退しながら打つと足を踏みはずし、事故の原因になります。
- 13.近くに人がいないことを確認してから作業を始めてください。
- · 打ち損じの釘や釘の連結片などがあたりけがをする原因となります。
- 14.壁の内、外側からの同時作業はしないでください。
- · 釘が突き抜けたり、それたりしたとき、事故の原因になります。
- 15. 高所での作業のときは、ホースの固定箇所を設けてください。
- 不意に引っ張られたり、引っかかったりしたとき、事故の原因になります。
- 16.射出口やエアダスタ吹出口を人に向けたり、手足を射出口やエアダスタ吹出口付近に近づけたりしないでください。
- 誤って発射した場合に事故の原因になります。
- 17.トリガに指をかけたまま持ち運んだり、手渡しなどをしないでください。
- ・誤って発射した場合に事故の原因になります。
- 18.エアホースをつなぐときは、トリガに指をかけないでください。
- 誤って発射された場合に事故の原因になります。
- 19.次の場合は、トリガをロックしエアホースを本機からはずしてください。
- 誤って本機が作動すると事故の原因になります。
 - ○修理する場合。
 - ○釘を装てんする場合、また取り出す場合。
 - ○作業中、本機を持って移動する場合。

企注意

- 1. 裾や袖の締まりのよい服装をしてください。
- ・ 袖口や裾の開いた衣服などで作業しますと、事故の原因になります。
- 2. 作業場は、いつも明るくきれいにしてください。
- ・暗かったり、ちらかったところでの作業は事故の原因になります。
- 3. 使用前に、部品が損傷していないか、ボルトがゆるんでいないか、エア漏れがないかを点検してください。
- 不完全な機械を使用すると、事故の原因になります。
- 4. 作業する箇所に電線管やガス管などの埋設物がないことを確かめてく ださい。
- 埋設物を損傷すると感電やガス漏れ事故の原因になります。
- 5. 射出口を確実に材料に当ててください。
- 確実に当てていないと、釘がはね返り、事故の原因になります。
- 6. 作業中は、本機に顔などを近づけないでください。
- ・ 釘の上や木の節などに当たった場合、本機が大きく反動し、けがをする原因になります。
- 7. 作業中に本機の調子が悪くなったり、異常に気づいた場合には、ただちに使用を中止してください。
- そのまま使用していると事故の原因になります。
- 8. 本機およびコンプレッサは、空気充てんのまま長時間直射日光に当て て放置しないでください。
- タンク内の高圧の空気がさらに高圧になり、事故の原因になります。
- 9. 本機の握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ってください。
- 握り部が滑りやすいとけがの原因になります。
- 10.いつも安全に能率よくご使用いただくために、定期点検をおすすめします。 点検修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない人が修理しますと、事故の原因となります。

各部の名称および標準付属品



標準付属品

- ・ セフティゴーグル (保護メガネ)
- ・ 油さし (タービン油)
- ・プラスチックケース
- ・ノーズアダプタ
- 六角棒スパナ 4

別販売品のご紹介

・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。

	ワイヤ釘									
材質		用途	種類	長さ (mm)	胴径 (mm)	頭径 (mm)	型式	部品番号	梱包単位(1箱)	
				65	2.5	6.0	WY2565M	F-10056	300 本× 10 巻× 2 箱	
				50	2.5	6.0	WF2550	F-10133	300 本× 30 巻	
		-般木材	for tile	57	2.5	6.0	WF2557	F-10146	300 本× 30 巻	
鉄	_		無地 スムース	65	2.5	6.0	WF2565	F-10159	300 本× 20 巻	
				75	3.1	7.2	WF3175M	F-10162	200 本× 10 巻× 2 箱	
				85	3.1	7.2	WF3185	F-10577	200 本× 20 巻	
				90	3.1	7.5	WF3190M	F-10252	150 本× 10 巻× 2 箱	
				50	2.5	6.0	WFS2550C	F-10175	300 本× 30 巻	
				50	2.9	7.0	WFS2950C	F-10207	250 本× 20 巻	
				57	2.9	7.0	WFS2957C	F-10210	250 本× 20 巻	
				57	2.5	6.0	WFS2557C	F-10188	300 本× 30 巻	
				65	2.5	6.0	WFS2565CM	F-10191	300 本× 10 巻× 2 箱	
鉄		·般木材	スクリュ	65	2.9	7.0	WFS2965C	F-10223	250 本× 20 巻	
巫大		列又ノトヤク	チゼル	65	2.5	6.0	WFS2565C	F-10638	300 本× 30 巻	
				71	2.9	7.0	WFS2971C	F-11399	250 本× 20 巻	
				75	3.1	7.0	WFS3275CM	F-10249	200 本× 10 巻× 2 箱	
				85	3.1	7.0	WFS3185C	F-10580	200 本× 20 巻	
				90	3.1	7.0	WFS3290CM	F-10265	150 本× 10 巻× 2 箱	
				65	2.5	6.0	WYS2565C	F-10728	300 本× 30 巻	
		JIS 適合品	N45	45	2.5	5.8	WF2545N	F-10069	300 本× 30 巻	
			N50	50	2.8	6.6	WF2850N	F-10966	250 本× 10 巻	
鉄	Ν		N65	65	3.1	7.3	WF3165N	F-11058	250 本× 10 巻	
巫大	釘		N75	75	3.4	7.5	WF3475N	F-11061	200 本× 10 巻	
			N90	90	3.8	8.6	WF3890N-L	F-11450	120 本× 10 巻	
			N90:2005	90	3.8	7.9	WF3890N	F-11074	150 本× 10 巻	
				CN50	50	2.9	6.8	WF2950	F-11087	250 本× 10 巻
鉄	CN	JIS 適合品	CN65	65	3.3	7.1	WF3365	F-11045	200 本× 10 巻	
业大	釘		CN75	75	3.8	7.9	WF3875	F-10979	150 本× 10 巻	
		JIS 相当品	CN90	90	3.8	7.9	WF3890	F-10982	150 本× 10 巻	
		110	CNZ50	50	2.9	6.8	WF2950X	F-11344	250 本× 10 巻	
鉄	CNZ 釘	JIS 適合品	CNZ65	65	3.3	7.1	WF3365X	F-11357	200 本× 10 巻	
잸			CNZ75	75	3.8	7.9	WF3875X	F-11360	150 本× 10 巻	
		JIS 相当品	CNZ90	90	3.8	7.9	WF3890X	F-11373	150 本× 10 巻	
				45	2.5	5.6	WY2545HM	F-11016	300 本× 10 巻× 2 箱	
<i>4</i> ⊬	-	コンク	焼入れ	50	2.5	5.6	WY2550HM	F-11029	300 本× 10 巻× 2 箱	
鉄	リート		スムース	57	2.5	5.6	WY2557HM	F-10564	300 本× 10 巻× 2 箱	
				65	2.5	5.6	WY2565HM	F-10458	300 本× 10 巻× 2 箱	
			1		l	1	1	1		

別販売品のご紹介

	シート釘							
	鋼板	焼入れ スクリュ	45	2.52	5.5	MNS2545HN	F-50179	200 本× 10 巻× 2 箱
	亚 四 47.X		50	2.52	5.5	MNS2550HM	F-50182	200 本× 10 巻× 2 箱
鉄	コンク	ク 焼入れ ト スムース	45	2.52	5.5	MN2545HM	F-50124	200 本× 10 巻× 2 箱
			50	2.52	5.5	MN2550HM	F-50137	200 本× 10 巻× 2 箱
			65	2.52	5.5	MN2565HM	F-50140	200 本× 10 巻× 2 箱

高圧ホース


種類	ホース径 (外径×内径 mm)	長さ (m)	部品番号	仕様
古にフリック		10m	A-51736	
高圧スリック スリムホース	8 × 4	15m	A-51742	
A D A M		20m	A-51758	ウンタッチ ジョイント付
東 広フリック		10 m	A-46280	フョインド的 (ロータリー付)
高圧スリック ホース	10 × 6	20 m	A-46296	(11)
//\ \		30 m	A-46305	
高圧用	9 × 5.3	20m	A-41654	ワンタッチ
エアホース	3 ^ 0.3	30m	A-41660	ジョイント付

安全装置の確認

⚠警告


安全装置に異常がある場合は使用しないでください。


- そのまま使用すると事故の原因になります。
- ・ 釘を打つ作業に入る前に安全装置に異常がないかを下記の手順で確認して ください。
 - 1. 作業に入る前に本機に釘が装てんされていないことを確認してください。
 - 2. 本機にエアホースを接続します。
 - 3. まずトリガだけを引いてください。次にトリガから指を離しコンタクトアームを材料に押し当ててください。
 - 4. 上記3の操作で本機が作動する場合は安全装置が異常です。



トリガロックの操作


- ・ 本機には釘打ち作業をしていないとき、誤った操作による事故を防ぐために、トリガロック機構を装備しています。トリガロックとは、トリガをロックし、発射しない状態にする機構です。
- ・ トリガロックレバーを「LOCK」の位置にすると、トリガが固定されます。
- ・ 釘を打つときは、トリガロックレバーを「FREE」の位置にしてください。作業時以外はトリガをロックして、エアホースをはずしてください。





コンプレッサの選定について

- ・ 本機を能率よく使用されるために、コンプレッサの最高圧力と吐出し空気 量は余裕のあるものを使用してください。コンプレッサを選定される時は 図を参考にしてください。
- ・ 図は本機での発射頻度、使用圧力とコンプレッサの吐出し量の関係を示します。たとえば、使用圧力が 1.76MPa (18kgf/cm²) で発射頻度が 1 分間に約 20 回ですと、吐出し空気量 80L/min 以上のコンプレッサが必要です。



エアホースの選定について

・ 連続作業を効率よく行うためにエアホースは太く短い物を使用してください。 ※ 内径 4mm 以上、長さ30m 以下のエアホースを使用する事を目安に選定してください。

注

・ 釘の発射頻度にくらべエアコンプレッサの吐出し空気量が少ない場合や、 エアホースの内径が細いか、長すぎる場合は、打ち込み力が低下します。

コンプレッサ、エアホースの保管・点検


- ・ 作業後は必ずコンプレッサのタンクの水抜きをしてください。水がたまった状態で使用されますと、本機の能力が低下するばかりでなく、故障の原因になります。
- ・ エアホースは熱 (60 ℃以上)、薬品 (シンナー、強酸、強アルカリなど) および傷つけやすいものから保護するようにしてください。

釘の入れ方

♠ 警告

釘を装てんする際は、必ずトリガをロックしてホースをはずしてください。


- トリガをロックしてエアホースをはずします。
- レバーを押しながら、ドアを開きます。




企注意

必ず使用する釘の長さに合わせて、チェンジプレートの高さを調整してください。 ・ 不適正な位置で使用すると釘送り不良の原因となります。

- ・ 使用する釘の長さに合わせて、チェンジ プレートの高さを調整します。アジャス トスリーブを指で回すと、チェンジプ レートの高さが上下に動きます。
- ▲印が使用する釘の長さに合うよう に調整してください。釘をチェンジプ レートに乗せ、先頭の釘をドライバガ イドまで引き出し、マガジンキャップ を閉めます。
- ・ 先頭の釘を釘通路まで完全に入れます。その際、フィーディングクロー (釘送り爪)に2本目の釘が完全にセットされている事を確認してください。
- レバーがしっかり止まるまで、ゆっくりとドアを閉じます。





注

- 釘や釘の連結が変形したものは、使用しないでください。
- ・ 指定の釘を使用してください。
- ・ 指定以外の釘を使用しますと、釘づまりや故障の原因になります。

単発・連続打ちの切替機構

「単発打ち」方法

- ・ 単発打ちとは、打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当て、トリガを 引く操作で釘を 1 本ずつ打つ方法です。主に仕上げを重視する場合や狙っ た所に打つ場合に適しています。
- ・ トリガロックレバーを「FREE」の位置にします。
 - ①打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当てます。
 - ②トリガを引きます。

「連続打ち」方法

- ・ 連続打ちとは、トリガを引いたまま打ち込み対象物にコンタクトアームを 押し当てる操作を繰り返すことで、連続的に釘を打つ方法です。主に床、 壁、屋根などの下地打ちの場合に適しています。
- ・ トリガロックレバーを「FREE」の位置にします。
 - ①トリガを引きます。
 - ②トリガを引いたまま打ち込み対象物にコンタクトアームを押し当てれば、連続打ちができます。

注


- ・ 単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打ち込み対象物 に押し当てても釘は発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガ から指をいったん離してから連続打ちの操作を行ってください。
- 釘がなくなった状態で空打ちをし続けると材料を傷めるだけでなく本機の耐久性を損ないますので、空打ちをしないでください。

アジャスタ(打ち込み深さ調整)の操作方法

⚠警告

打ち込み調整の際は、必ずトリガをロックして、エアホースをはずしてください。

- ・誤って本機が作動すると事故の原因になります。
- 本機は釘の打ち込み深さを調整する、アジャスタを装備しています。
- ・ アジャスタを回転させて、打ち込み深さを調整してください。打ち込み調整幅は 10mm です。(1 回転で約 1.25 mmの調整ができます。)



一般に使用空気圧を低くし、調整目盛を 図側に近い方で使用した方が本機は長持ちします。


フックの使い方


⚠警告

フックの位置を変える場合や、フック使用の際は必ずトリガをロックして、 エアホースをはずしてください。

フックを腰のベルトなどにかけないでください。


- ・・フックがはずれて本機が落下した場合、誤作動する恐れがあり、事故の原因になります。
- フックは本機を一時引っかけておく のに便利です。
- ・ 本機は、フックの取付角度を変更できます。
- ・ また、本機はフックの左右取付位置 も変更できます。フックを取り付け ているネジをはずし、フックの位置 を変更して、ネジを締め直してくだ さい。





エアホースの接続

トリガをロックし、本機のエアプラグ にエアホースのエアソケットをしっ かり差し込んでください。



注


エアソケットをエアプラグにしっかり差し込んでいないと、不意にはずれて事故の原因になります。

ノーズアダプタの使い方

⚠警告

ノーズアダプタ着脱の際は、必ずトリガをロックして、エアホースをはずしてください。

- ・誤って本機が作動すると事故の原因になります。
- コンタクトアームで材料に傷を付けたくないときは、コンタクトアームの 先端部にノーズアダプタを取り付けてください。
- ・ ノーズアダプタ収納部からノーズアダプタを取りはずす場合は、矢印方向へ ノーズアダプタを少しまわしながら取りはずすと容易に取りはずせます。



●ノーズアダプタの取り付け方法

ノーズアダプタの内側にある2箇所の 凸部が、コンタクトアームの2箇所の 凹部に入るまで押し込んでください。



エアダスタの使い方(AN931Hのみ)

⚠警告

エアダスタを使用する時は必ずトリガをロックしてください。

エアダスタ吹出口を人に向けたり、手足を吹出口付近に近づけたりしないでください。

· 誤って吹き出した場合、事故の原因になります。

近くに人がいないことを確認してから使用してください。

・吹き飛ばしたホコリや木屑などがあたりケガをする原因になります。


エアダスタボタンを押したまま、エアホースをつないだり、はずしたりしないでください。

エアダスタを使用すると一時的に打ち込み力が低下する場合があります。

エアコンプレッサの圧力が回復してから作業を始めてください。

注油直後にエアダスタを使用すると、オイルがエアダスタ吹出口より霧状に飛び散る場合があります。油がかかっても支障のない所で試してから作業してください。

エアダスタを使用すれば、ホコリや木 屑を吹き飛ばすことができます。




連結シートの切り方

⚠警告

連結シートを切る際は、必ずトリガをロックして、エアホースをはずしてください。

- シート連結釘を使用していると、ドライバガイドより連結シートが出てきます。
- ・ 出てきた連結シートは矢印の方向に 引きちぎってください。




釘詰まりの直し方

⚠警告

釘詰まりを直す際は、必ずトリガをロックして、エアホースをはずしてください。・ 誤って本機が作動すると事故の原因になります。

- トリガをロックして、エアホースをはずします。
- ドアを開け、装てんされている連結釘を抜き取ります。
- ・ 射出口に釘の頭径位のポンチ(鉄棒) を差し込み、ハンマで徐々に叩いてく ださい。一度に叩くと、ポンチ(鉄棒) が挟まり、取れなくなる場合がありま す。
- ・ ドライバガイドの内部に詰まった釘を○ドライバ等で取り除きます。
- ・ 釘を除去した後、ドライバ(芯棒)が 釘通路に出ていない事を確認してく ださい。(出ていた場合、棒で押し込 めば、奥に入ります。)
- ・ 除去作業が完了したら、再度、釘を装 てんしてください。



エア圧力の目安と調整方法

- ・ 下表を目安にエア圧力を調整してください。
- ・ 打ち込み深さ調整を沈み方向いっぱいに調整します。
- ・ 試し打ちを行い、釘が沈みすぎるようでしたらアジャスタを浮き方向に調整します。これで浮いてしまうようでしたら、エア圧力を高めに調整してください。

用途	使用釘長さ	使用エア圧力
	45 ∼ 65mm	1.18MPa
木下地打ち	45 ~ 6511111	(12kgf/cm ²)
火 上堀11つ	$75\sim 90$ mm	1.96MPa
	75 ~ 90mm	(20kgf/cm ²)
	C形鋼厚さ	1.27MPa
C 形鋼打ち	2.3 以下	(13kgf/cm ²)
	C形鋼厚さ	2.06MPa
	3.2	(21kgf/cm ²)
¬\/h L 3	- 業系サイディング打ち	1.77MPa
コンクリート、言 	R.未ポリイナイノク打り 	(18kgf/cm ²)

鋼板への釘打ち作業について

↑ 警告

C 形鋼は厚さ 3.2mm 以下を使用してください。

・本機が大きく反動したり、釘がはね返るなど、事故の原因になります。

釘は鋼板用焼入釘を使用してください。

・ 鋼板用焼入釘以外の釘を使用しますと、事故の原因となります。

釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。

・ 斜めに打つと釘がはね返り、事故の原因になります。

C形鋼に直接打ったり、直接トタンなどを取り付ける作業はしないでください。

· 事故の原因になります。

屋根・天井へは使用しないでください。

・ 事故の原因になります。


鋼板用焼入釘の選び方

釘の長さが部材の厚さに比べて長すぎると、釘が C 形鋼に入らず曲がる場合があり、けがなど事故の原因となります。

下表を参考にして、適切な釘の長さを選定してご使用ください。

部材の厚さ (mm)	釘の長さ (mm)
14 ~ 35	45
15 ~ 40	50

※ C形鋼の厚さが3.2mmの場合、胴径が2.9mmの鋼板用釘を使用してください。



注

- C 形鋼および打ち込み部材の硬さや厚 さの組み合せによっては十分に打ち込 めないことがあります。
- ・ 鋼板打ちでの打ち込み過ぎは、打ち込み部材が変形し、極端に保持力が低下しますので、使用空気圧を調整して、使用してください。(右図参照)
- ・ 鋼板打ち作業ではドライバ (芯棒) が 磨耗し易くなります。磨耗すると釘が正常に打ち込めない場合があります ので、新品のドライバ (芯棒) に交換してください。

外装部材が変形しない



外装部材が変形

コンクリートへの釘打ち作業について

⚠警告


釘はコンクリート用焼入釘を使用してください。

- ・ コンクリート用焼入釘以外の釘を使用しますと、事故の原因になります。 コンクリートに直打ちしたり、直接板金などを取り付ける作業はしないでく ださい。
- ・ コンクリートの破片、釘がはね返り、事故の原因になります。

釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。

- ・ 斜めに打つとコンクリートの破片、釘がはね返り、事故の原因になります。 物を吊り下げる所(配管の吊り下げなど)へ使用しないでください。
- 事故の原因になります。
- 下の表を参考にしてコンクリートへの貫入量が 10 ~ 15mm になるように 釘を選定してください。

部材の厚さ (mm)	釘の長さ (mm)	コンクリート貫入量 (mm)
30	45	10 ~ 15
35	50	10 ~ 15
50	65	10 ~ 15




注

- ・ 本機は、打設後まもない、軟らかいコンクリートのみに使用してください。硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり、十分に打ち込めないことがあります。
- コンクリートへの貫入量が15mmより深い場合、十分に打ち込めないことがあります。
- ・コンクリート打ち作業ではドライバ(芯棒)が磨耗し易くなります。磨耗 すると釘が正常に打ち込めない場合がありますので、新品のドライバ(芯 棒)に交換してください。

保守・点検について


作業後の保管

- ・ 本機内にゴミやほこりなどが入ると 故障の原因になります。
- 使用しないときにはトリガをロック し、エアホースをはずしエアプラグに エアプラグキャップをしてください。
- ・ 長時間使用しないときは防錆のため しゅう動部にマシン油などを塗布し、 プラスチックケースに収納してくだ さい。
- ・ 湿気の多い所、日光の当たる所、粉じんの多い所は避けて保管してください。




本機の清掃

- 本機が、埃・木屑・砂などで汚れている場合は、エアダスタで清掃してください。
- マグネットに付着した鉄粉を取り除く場合は、エアダスタで吹き飛ばしてください。



純正オイルの使用

- ・ オイルは当社純正オイルを必ず使用してください。作業終了後、本機に付属している油さし(タービン油 JIS 2種 ISOVG32)で 2 ~ 3 滴エアプラグより注油してください。
- ・ 指定外のオイルを使用すると、故障の 原因となります。



保守・点検について

本機のお手入れ

乾いた布できれいに拭いてください。

注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの 原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所 にお申し付けください。

メモ

メモ

メモ